

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka LED z obrotowym przyciskiem

Lampki Verlo to harmonijne połączenie designu i funkcjonalności. Stworzone z myślą o profesjonalnych przestrzeniach HoReCa oraz dla tych, którzy cenią jakość i nowoczesną estetykę. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją – dzięki niej w pełni wykorzystasz możliwości lampy.

Zasilanie: Wbudowany akumulator 18650 Li-ion (2x 2600 mAh = 5200 mAh)

Moc: 2,2 W

Wejście: AC100-240V

Temperatura barwowa: 3CCT (3000K / 4000K / 6000K)


Klasa ochronności: III

Stopień ochrony: IP65



1. Włączanie / wyłączanie


Aby włączyć lampę, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na jej górnej części. Ponowne naciśnięcie wyłączy urządzenie.



2. Regulacja jasności

Po włączeniu lampy przekręć przycisk zasilania:

- zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć jasność,
- przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.



3. Regulacja temperatury barwowej

Aby dostosować barwę światła, przytrzymaj przycisk zasilania podczas włączania lampy, a następnie obracaj go w wybranym kierunku.



Dostępne są trzy temperatury barwowe:

- **3000K** – ciepła biała,
- **4000K** – neutralna biała,
- **6000K** – zimna biała.

4. Ładowanie

Lampkę można ładować na dwa sposoby:

1. Umieszczenie jej na stacji ładującej (dołączonej do zestawu).
2. Podłącz kabel USB-C do portu ładowania znajdującego się na głowicy lampy



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka LED z obrotowym przyciskiem

Do ładowania używaj dedykowanej ładowarki z adapterem 5V 1A lub 5V 2A, albo podłącz lampkę do portu USB komputera.

Unikaj korzystania z ultraszybkich ładowarek 220V, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.

Wskaźnik LED:

- Czerwone światło – trwa ładowanie,
- Zielone światło – ładowanie zakończone.

5. Środki ostrożności i bezpieczeństwa

- Nie zanurzać lampy w wodzie ani nie używać jej w wilgotnym środowisku.
- Produkt jest odporny na zachlapania i kurz (IP65), jednak nie jest wodoodporny.
- Nie demontować urządzenia ani nie stosować nieoryginalnych komponentów.
- Nie wystawiać lampy na działanie ekstremalnych temperatur.
- Unikać pozostawiania lampy na zewnątrz bez odpowiedniego zadaszenia.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć lampę od zasilania.
- Używać miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Unikać stosowania ostrych środków czyszczących, rozpuszczalników i alkoholu.

7. Przechowywanie

- Lampę przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas, upewnić się, że jest naładowana przed odłożeniem.

8. Informacje środowiskowe

- Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz wyrzucania lampy do odpadów zmieszanych.
- Zużyte lampy i akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki elektroodpadów.